



EUROSTONE

POLYMEER VOEGZAND

VOOR VOEGEN VAN

NATUURSTEENBESTRATINGEN, TOT 3,5 CM

IDEAAL VOOR

- Residentiële en commerciële toepassingen
- Straten, verkeersgebieden, opritten, parkeerplaatsen en trottoirs

EIGENSCHAPPEN

- Drainerende toepassingen, Regenveilig 1 uur na bewatering.
- Te gebruiken boven 0°C.
- Uiterst sterk en waterbestendig
- Voor verkeerstoepassingen moeten de stenen vastliggen in een betonbed



Voorkom Onkruid



Voorkom Mieren



Voorkom Erosie



Antraciet

STAPPEN OM SABLE EUROSTONE BOND TE VERWERKEN

VOOR TRADITIONELE INSTALLATIE EN INSTALLATIE OP EEN DEKLAAG BIJ EEN NIEUWE BESTRATING

Raadpleeg altijd het meest recente technisch informatieblad (TDS) van EUROSTONE BOND op AllianceGator.com voordat u EUROSTONE BOND aanbrengt.



1

Veeg EUROSTONE BOND uit met een bezem met harde haren. Zorg ervoor dat EUROSTONE BOND de voegen volledig vult. Niet combineren met andere materialen in de voegen. Laat een laag EUROSTONE BOND op het oppervlak liggen om het trillen en verdichten van EUROSTONE BOND in de voegen te bevorderen.



2

Tril de EUROSTONE BOND in de voegen van de natuursteenbestrating met behulp van een trilplaat. We raden aan een rubberen beschermmat te gebruiken. Een rollertrilplaat of handstamper is het beste voor het leggen van natuursteentegels. Het zandniveau van de voegen moet minstens 3 mm onder de bovenkant van de natuursteenklinkers liggen. Verdicht bij voorkeur in verschillende richtingen, om er zeker van te zijn dat er geen luchtspleten of holtes in de voegen zitten. Herhaal stap 1 en 2 om er zeker van te zijn dat de voegen gevuld en versterkt zijn. Smalle voegen vereisen meer aandacht om ze volledig te vullen.



3

Veeg overtollige EUROSTONE BOND van het stenen oppervlak, eerst met een harde bezem, daarna met een zachte bezem. Zorg ervoor dat de hoogte van EUROSTONE BOND ten minste 3 mm onder de bovenkant van natuursteenbestrating blijft.



4

Besproei gedurende minimum 90 seconden per 4,5 m² of tot EUROSTONE BOND het water afstoot en het water zich begint op te hopen op de polymeeerzandvoegen.

* Bezoek onze website voor gedetailleerde informatie en raadpleeg altijd het meest recente EUROSTONE BOND [technisch informatieblad \(TDS\)](#) op AllianceGator.com, voordat u EUROSTONE BOND aanbrengt.

LET OP

De stenen moeten voorzien zijn van afstandhouders bij gebruik door voertuigen en voetgangers. Als stenen ver uit elkaar liggen, is de onderliggende afstand te groot. EUROSTONE BOND kan worden aangebracht wanneer steenbestrating wordt gelegd op waterdoorlatende lagen die zich verdichten of verstikken. Dit betekent dat het polymeeerzand niet door de holtes verplaatst. Breng EUROSTONE BOND niet aan wanneer de bestrating rechtstreeks op lagen met grote holtes wordt gelegd.



DRAINAGESYSTEEM

- Een minimale helling van 2% van de bestrating voor een goede waterafvoer.
- EUROSTONE BOND moet minimaal 3 mm onder de bovenkant van het oppervlak van de steenbestrating liggen.
- Minimale voegdiepte 38 mm
- Maximale voegbreedte 35 mm
- Laag straatzand van maximaal 25 mm
- Laag van 15 cm van 0-20 mm verdicht gebroken puin
- Voor toepassingen met licht of zwaar verkeer moeten de steenbestrating volledig in elkaar grijpen

Per zak van 20 kg (steenbestrating 20 x 10 x 6 cm in hoogte)	Smalle voegen 3-9 mm	Brede voegen 19-32 mm
	4,2- 1,4 m ²	0,7- 0,44 m ²

VOOR MEER DETAILS, BEZOEK

AllianceGator.com/europe/nl/