



**VIS GATOR BASE SCREWS**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 08/11/2021

# FICHE TECHNIQUE


**Mise à jour:** 8 novembre 2021  
 Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.  
 Composez le **1-866-212-1611** ou le (450) 624-1611 pour Canada et les États-Unis

**Description:** Les **VIS GATOR BASE** sont fixées à tous les deux orifices des bordures Gator et sont ancrées aux panneaux **Gator Base** afin de retenir et renforcer le pourtour et créer un support latéral continu.

- Caractéristiques:**
- Utilisez avec toute installation **Gator Base**
  - Utilisez avec les bordures Gator Edges: **Rigid** et **Flex, Mini** et **Tile**
  - Renforce le périmètre extérieur
  - Créer un support latéral résistant
  - Verrouillage de tous les composants en une seule
  - Utiliser les **VIS GATOR BASE** pour fixer la **bordure Gator** à la **Gator Base**.

**Utilisations:** Utiliser les **VIS GATOR BASE** pour fixer la **bordure Gator** à la **Gator Base**.

**Instructions d'installation:**



**ÉTAPE 1** Elle peut être vissée avant ou après l'installation du pavage.

**ÉTAPE 2** Assurez-vous que les **bordures Gator Edge** sont fermement installées contre les unités de pavage. La **Gator Base** doit être 15 cm (6") plus large de tous les côtés que la zone pavée.

**ÉTAPE 3** Lorsque vous utilisez des **VIS GATOR BASE**, installez une vis à tous les deux orifices et à chaque jonction des bordures pour assurer un support latéral continu.



<b>Emballage:</b>	<b>Produit</b>	<b>Unités par emballage</b>	<b>Emballage par boîte</b>
	<b>Vis Gator Base Screws</b>	1/8 LD bouchon d'ancrage (50 unités)	20