



VIS GATOR BASE SCREWS

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 08/11/2021

FICHE TECHNIQUE


Mise à jour: 8 novembre 2021
 Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.
 Composez le **1-866-212-1611** ou le (450) 624-1611 pour Canada et les États-Unis

Description: Les **VIS GATOR BASE** sont fixées à tous les deux orifices des bordures Gator et sont ancrées aux panneaux **Gator Base** afin de retenir et renforcer le pourtour et créer un support latéral continu.

- Caractéristiques:**
- Utilisez avec toute installation **Gator Base**
 - Utilisez avec les bordures Gator Edges: **Rigid** et **Flex, Mini** et **Tile**
 - Renforce le périmètre extérieur
 - Créer un support latéral résistant
 - Verrouillage de tous les composants en une seule
 - Utiliser les **VIS GATOR BASE** pour fixer la **bordure Gator** à la **Gator Base**.

Utilisations: Utiliser les **VIS GATOR BASE** pour fixer la **bordure Gator** à la **Gator Base**.

Instructions d'installation:



ÉTAPE 1 Elle peut être vissée avant ou après l'installation du pavage.

ÉTAPE 2 Assurez-vous que les **bordures Gator Edge** sont fermement installées contre les unités de pavage. La **Gator Base** doit être 15 cm (6") plus large de tous les côtés que la zone pavée.

ÉTAPE 3 Lorsque vous utilisez des **VIS GATOR BASE**, installez une vis à tous les deux orifices et à chaque jonction des bordures pour assurer un support latéral continu.



Emballage:	Produit	Unités par emballage	Emballage par boîte
	Vis Gator Base Screws	1/8 LD bouchon d'ancrage (50 unités)	20